

VETUS[®]

EP46849

Vlotter converter

Float converter

Schwimmerkonverter

Convertisseur de flotteur

Convertidor flotador

Convertitore per galleggiante

Installatie instructies


Installation instructions

Installationsvorschriften

Instructions d'installation

Instrucciones de instalación

Istruzioni per l'installazione



1 Converter
2 Tankniveau-
meter
3 Tankvlotter
4 Contactslot
5 Zekering
6 Accu

1 Converter
2 Tank level
gauge
3 Tank float
4 Key switch
5 Fuse
6 Battery

1 Konverter
2 Tankstands-
messer
3 Tankschwimmer
4 Zündschloß
5 Sicherung
6 Batterie

1 Convertisseur
2 Indicateur de niveau
de réservoir
3 Flotteur de réservoir
4 Contacteur d'allumage
5 Fusible
6 Batterie

1 Convertidor
2 Indicador del nivel
de depósito
3 Flotador para
depósito
4 Contacto
5 Fusible
6 Batería

1 Convertitore
2 Indicatore del livello
di serbatoio
3 Galleggiante per ser-
batoio
4 Contatto a chiave
5 Fusibile
6 Batteria

VETUS n.v.

FOKKERSTRAAT 571 - 3125 BD SCHIEDAM - HOLLAND - TEL.: +31 10 4377700 - TELEX: 23470
TELEFAX: +31 10 4372673-4621286-E-MAIL: sales@vetus.nl-INTERNET: <http://www.vetus.com>

Printed in the Netherlands
090431.01 08-08